

プリセット名	説明
chorus_init_3phase	工場出荷時プリセット 3相変調コーラス
chorus_2phase	2相変調コーラス
chorus_2phase_Analog	2相変調コーラス エフェクトレベル50% アナログ質感
chorus_3phase_wet50	3相変調コーラス エフェクトレベル50%
flanger_init	工場出荷時プリセット
phaser_init_4stages	工場出荷時プリセット 4段フェイズシフト
phaser_4stages_An	4段フェイズシフト アナログ質感
phaser_8stages	8段フェイズシフト
phaser_12stages	12段フェイズシフト
compressor_init	工場出荷時プリセット
compressor_softclip	ピーク信号をソフトクリップさせるアナログ質感のプリセット
filter_init_A_LPF	工場出荷時プリセット A
filter_init_B_BPF	工場出荷時プリセット B
filter_init_C_HPF	工場出荷時プリセット C
filter_init_D_LPF+OD	工場出荷時プリセット D
filter_LPF_fast	DEPTHによるFREQ変化が速いLPFプリセット
filter_BPF_fast	DEPTHによるFREQ変化が速いBPFプリセット

プリセット名	説明
rotorus_init_A_ROTATION	工場出荷時プリセット A
rotorus_init_B_FIXED	工場出荷時プリセット B
rotorus_init_C_DOUBLE1	工場出荷時プリセット C
rotorus_init_D_DOUBLE2	工場出荷時プリセット D
rotorus_ROT_forHP	ヘッドホン用 ROTATIONプリセット
rotorus_FIX_forHP	ヘッドホン用 FIXEDプリセット
rotorus_DBL1_forHP	ヘッドホン用 DOUBLE1プリセット
rotorus_DBL2_forHP	ヘッドホン用 DOUBLE2プリセット
delay_init_A_DIGITAL	工場出荷時プリセット A
delay_init_B_ANALOG	工場出荷時プリセット B
delay_init_C_SWELL	工場出荷時プリセット C
delay_init_D_REVERSE	工場出荷時プリセット D
delay_DIGITAL_Trail	トレイルONにしたDIGITALプリセット
delay_ANALOG_Trail	トレイルONにしたANALOGプリセット
delay_ANALOG_DchgX	TIME変化時にピッチ変動しないANALOGプリセット
delay_SWELL_DchgX	TIME変化時にピッチ変動しないSWELLプリセット
reverb_init_A_ROOM	工場出荷時プリセット A
reverb_init_B_DUCKING	工場出荷時プリセット B
reverb_init_C_DETUNE	工場出荷時プリセット C
reverb_init_D_SHIMMER	工場出荷時プリセット D
reverb_SHIMMER+7-12	左：5度上と右：1オクターブ下の二声ピッチシフトによるSHIMMERプリセット

※トレイル：エフェクトOFFにした時にディレイ音を残す機能